

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه

شرایط استفاده از دستگاه RN-RB در آزمایشگاه :

۱- مجهز بودن آزمایشگاه به پوشش پارکت کف آزمایشگاه

۲- مجهز بودن محل استفاده از دستگاه به چاه ارت

۳- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل دما بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

۴- آزمایشگاه مجهز به سیستم کنترل رطوبت بین ۲۰ تا ۷۰ درصد باشد