



شرکت مهندسی مهادهن آور تهران

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

چون این دستگاه معمولاً در شرایط خارج از آزمایشگاه استفاده میشود و بسته به نیاز در تابستان و زمستان لذا محدوده دمایی از صفر تا 40 درجه قابل استفاده می باشد و رطوبت نیز تا زیر 90 است .