

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- از ضربه های مکانیکی شدید در حمل و نقل باید جلوگیری شود .
- محدوده دمایی دستگاه بین 10- تا 50 درجه سانتیگراد است.
- دستگاه ضدآب نیست.



اداره پروژه سرویس‌های
آرسانان انرژی اتمی ایران



Accredited Inspection Body
تایید صلاحیت شده
شماره
Flag NACI/181127-03
کد اعتبارنامه



معاونت فنی و ایمنی هسته‌ای شرکت‌های
بازرسی نئوی و آتششای غیرمترقب ایران



اداره تأیید صلاحیت
شرکت نئوی کار ایران

