

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

۱- شرایط دمایی:

- دمای بین 40- تا ۸۰ درجه سانتی گراد برای انبار کردن دستگاه
- دمای بین 0 تا ۷۰ درجه سانتی گراد برای کارکرد دستگاه
- محدوده دمای کایبراسیون برای دستگاه  $25 \pm 10$  درجه سانتی گراد

۲- رطوبت محیط بین ۱۰ تا ۹۰ درصد

۳- وجود سیستم چاه ارت در اتاق