



شرایط محیطی و نگهداری محصول

- محصول را در شرایط دما و رطوبت ذکر شده مطابق با مشخصات فنی محصول نگهداری کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه از دستمال خشک استفاده شود.
- دستگاه مورد ضربه قرار نگیرد.
- در هنگام نوسانات شدید برق، دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- پس از استفاده، برق ورودی را قطع کنید.
- قبل از روشن و خاموش کردن دستگاه، جریان و ولتاژ خروجی را به کمترین حالت بازگردانید.