

# شرایط محیطی بازوی ربات

## SCARA S100



جهت نصب موارد زیر پیشنهاد می گردد :

محل نصب:

۱. در فضایی عاری از هرگونه آلودگی و گردوغبار ، رطوبت، لرزش و ارتعاشات و به دور از تابش مستقیم آفتاب نصب شود.
۲. محل نصب کاملاً مسطح و هم تراز و به دور از کابل های فشار قوی باشد.
۳. میز مناسب برای پیچ شدن ربات و یک کامپیوتر با سخت افزار به روز
۴. به دور از نوسانات برق
۵. نور کافی محیط

دمای محیط:

- ۱- شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد

رطوبت هوا:

- ۱- رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۵۰ درصد می باشد.