

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سرنگ پمپ (مدل ۱-SP۹۳)

حداقل و حداکثر دمای محیط به ترتیب ۱۰ و ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

در نور مستقیم آفتاب برای زمان طولانی قرار نگیرد. در صورت عدم استفاده برای زمان طولانی دستگاه را از برق خارج نموده و در پوشش دستگاه قرار گیرد.

از ریختن مایعات بر روی دستگاه جدا خودداری شود. در صورت خیس شدن دستگاه فوراً آن را خاموش نموده و اجازه دهید دستگاه کاملاً خشک شود.

از کاربرد دستگاه در محیط‌های با رطوبت بالا و بخار زیاد جدا خودداری شود.