

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه هود
لامینار مدل vCAB 1 – L80

- ✓ فضای مناسب برای قرار گرفتن دستگاه
 - ✓ یک پریز برق برای دستگاه
 - ✓ هواکش در صورت نیاز برای ورود و خروج هوا از اتاق
-