

وجود پریز برق ۲۲۰ ولت ۶۰/۵۰ هرتز

باز بودن جلوی دریچه ی تهویه

کارکرد دستگاه در دمای کمتر از ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت کمتر از ۸۰ درصد.

عدم ورود آب و مایعات به درون دستگاه

بالانس بودن بار درون دستگاه در محدوده ی تعریف شده.

عدم نوسان ولتاژ شبکه برق ورودی.

نبایستی سانتریفوژ را با شرایط زیر استفاده نمود :

- مواد اشتعال زا یا منفجره باشد.
- موادی که با واکنش آن ها انرژی زیادی تولید می شود.
- نبایستی سانتریفوژ را با مواد خورنده ی موثر بر استحکام مکانیکی روتورها و باگت ها، به کار انداخت.