



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط لازم برای

نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه مکش سنج خاک

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

۱. پس از استفاده از دستگاه قسمت اصلی حامل سرامیک درون آب قرار داده شود تا از حالت اشباع خارج نگردد.
۲. دمای ابزار کنترل دستگاه (سیستم برداشت و ثبت داده‌ها) بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۳. دستگاه برای حداکثر مکش و فشار ۱۲ بار طراحی گردیده است.