

شرایط محیطی نصب و راه اندازی:

- ۱- تامین هوای ابزار دقیق کارگاهی جهت راه اندازی پمپ از ۱ بار الی ۷ بار
- ۲- آب لوله کشی (در صورت عدم دسترسی به آب در مناطق خط لوله بایستی از مخزن ذخیره آب بر روی دستگاه استفاده گردد.)
- ۳- دستگاه پرتابل بوده و حجم زیادی را اشغال نمی کند (نهایت فضای اشغالی ۳۰*۴۰ سانت می باشد)
- ۴- وزن دستگاه ۲۰ کیلوگرم می باشد.