

شماره
تاریخ
پیوست

شرایط محیطی و نگهداری

برای نصب و راه اندازی دستگاه یک اتاق ۴ در ۶ با ارتفاع حداقل ۳ متر مورد نیازی باشد.

برای ورودی برق دستگاه محافظ در نظر گرفته شود.

بهتر است یک اتاق با یک پنجره آماده شود تا میزان نور اتاق در کمترین حالت قرار داشته باشد.

برای عملکرد درست دستگاه، لطفاً از اتصال اینترنت با سرعت متوسط و پایدار، بدون قطعی استفاده کنید.

از ضربه و تکان شدید برد های الکترونیکی و دوربین خودداری شود.

از دستکاری غیر مجاز و بدون آموزش دستگاه خودداری کنید و در صورت بروز مشکل با پشتیبانی حرفه‌ای

شرکت پویا گام آزما تجهیز در تماس باشید.

