

## پیوست فنی شماره ۴

### موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه مگنترون اسپاترینگ رومیزی

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.
- نصب دستگاه باید بر روی زیرساخت ضد لرزش و تمیز آزمایشگاهی صورت گیرد.
- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.
- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.
- پس از نصب بر روی میز، سطح دستگاه بوسیله تراز تنظیم میگردد.
- نصب دستگاه پیشنهاد میشود در داخل اتاق تمیز با سیستم هواساز باشد.