



ویرا ابزار آزما

## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

### دستگاه سه محوری مسیر تنش

<ul style="list-style-type: none"><li>- اتاق آزمایشگاه سر پوشیده به مساحت حداقل ۱۲ متر مربع و ارتفاع حداقل ۳ متر</li><li>- تعبیه دستگاه بر روی یک سطح و یا ترجیحا یک میز فلزی به ابعاد ۱×۳ متر در ارتفاع حدودا ۸۰ سانتی متر از سطح زمین و یا سکوی استاندارد آزمایشگاهی</li></ul>	محل نصب
برق شهری ۲۲۰ ولت	برق
رایانه و یا لپ تاپ برای نصب و اجرای برنامه دستگاه	تجهیزات جانبی لازم