

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی کوره باکسی 1200 درجه

✓ حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه تجهیزات جانبی 1 متر مربع می باشد.

✓ جریان ورودی به کوره تک فاز 15 آمپر می باشد.

✓ سطح یا فضایی که کوره در آن قرار می گیرد، باید ثابت و بدون هیچ گونه لرزشی باشد.

✓ فضای مورد استفاده می بایست عاری از رطوبت زیاد باشد.

✓ فضای مورد استفاده باید حتماً دارای سیستم تهویه هوای مناسب (هود) به منظور خروج گازهای واکنشی باشد.