

## شرکت نانوآزما

### شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه دراگ ریس

شرایط نصب و راه اندازی دستگاه دراگ ریس به شرح ذیل می باشد:

- ۱- مکان نصب دستگاه معین باشد و در صورت امکان از آن محل جابجا نشود.
- ۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر
- ۳- دور از حالا های شیمیایی و مواد آتش زا نصب گردد.
- ۴- چاه ارت مناسب که چراغ ارت دستگاه را کاملا روشن کند.
- ۵- بهتر است اتاق قرار گیری در دمای محیط یا خنک تر باشد.
- ۶- نصب کاملا افقی باشد.
- ۷- سیستم های الکترونیکی نزدیک دستگاه قرار نگیرد.
- ۸- آزمایشگاه مجهز به فن تخلیه هوا باشد.

تهران، خ اسکندری، بن بست سجادی، پلاک ۲

تلفکس: ۰۲۱-۶۶۳۷۸۵۲۸

همراه: ۰۹۱۹۰۴۲۹۶۶۳-۰۹۱۹۴۷۵۴۸۱۶

[nanoazma@gmail.com](mailto:nanoazma@gmail.com)

[www.nanoazma.ir](http://www.nanoazma.ir)