



ویرا ابزار آزما

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

حسگر اندازه گیری مکش بافتی (تنسیومتر)

محل نصب	بسته به نوع آزمایش می تواند متفاوت باشد
برق	برق لازم از دیتالاگر تامین می شود، معمولا تا ۱۰ ولت مستقیم (با جریان ثابت ۱/۵ میلی آمپر برای تنسیومترهای مینیاتوری و ظرفیت بالا)
تجهیزات جانبی لازم	رایانه و یا لپ تاپ برای نصب و اجرای برنامه دستگاه