

آماده سازی شرایط محیطی برای راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات

آماده سازی شرایط محیطی برای راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات به منظور نصب سریع و بدون مشکل به هنگام مراجعه همکاران شرکت ایرمانتک لازم است از قبل آماده شده باشد تا به این ترتیب دستگاه شما بدون مشکل و در کمترین زمان راه اندازی شود. توجه داشته باشید چنانچه دستگاه به دلیل آماده نبودن شرایط اولیه در مراجعه اول که با هماهنگی شما صورت می گیرد راه اندازی نگردد، مراجعات بعدی همکاران برای راه اندازی دستگاه مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود. در این رابطه توجه شما را به موارد زیر جلب می کنیم.

۱. قبلاً محل نصب دستگاه را مشخص کنید.
۲. دستگاه در دمای محیط نصب و اجرا خواهد شد.
۳. در صورت نیاز دستگاه به نرم افزار باید سیستمی که نرم افزار بر روی آن قابل اجرا باشد از قبل آماده و در دسترس همکاران قرار گیرد.
۴. حضور حداقل یک اپراتور در هنگام نصب دستگاه برای آموزش های لازم الزامی است.
۵. در صورت نیاز به رعایت موارد خاص ، قبل از نصب توسط شرکت ایرمانتک به خریدار اطلاع رسانی خواهد شد.