

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- بهتر است این دستگاه برای کار در اتاق تمیز باشد.
- میدان های شدید الکتریکی و مغناطیسی اطراف دستگاه ممکن است در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد کند.