

این دستگاه در آزمایشگاه نسبتاً تمیز و با رطوبت کم باید نصب، راه اندازی و نگهداری شود.