

پیوست ۴: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه آزمایشگاه کنترل FDLR_8R
با توجه به طراحی دستگاه و شرایط کاری آن که قابل استفاده در محیط های بیرونی با وجود برف و باران نیز می باشد لذا شرایط محیطی گوناگون هیچ اثری بر روی سیستم نخواهد داشت.
این دستگاه نیازی به نصب و راه اندازی ندارد. برای کاربری با دستگاه در محل شرکت به کاربر آموزش کامل داده می شود.