

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- (۱) میز آزمایشگاهی تراز شده
- (۲) یک رایانه ویندوزی نزدیک محل نصب دستگاه برای نصب برنامه دستگاه
- (۳) یک پریز برق برای دستگاه و در صورت لزوم یک پریز برای پمپ خلأ همراه دستگاه
- (۴) قابل توجه است که میزان و اندازه ریزگردهای موجود در هوا به صورت مستقیم در کیفیت لایه نشانی اثر گذار است.