

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب Pulser مدل PLSR2690

- شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه به شرح ذیل می‌باشد:
- ❖ محیط از عوامل محیطی شامل بارش باران، برف، تگرگ و رعد و برق ایمن باشد.
 - ❖ رطوبت کاری از ۰ تا ۹۵ درصد می‌باشد.
 - ❖ دمای کاری از ۰ تا +۶۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
 - ❖ محل نصب مسطح در نظر گرفته شود و به صورت کاملاً محکم بر روی دیوار نصب شود.
 - ❖ محل نصب از لحاظ ضربه و شک‌های مکانیکی شدید ایمن باشد.