

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راهاندازی

شرایط محیطی نصب و راهاندازی دستگاه اکستنسیو متر به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۵ مترمربع به دور از خیابان اصلی و سیم‌ها و کابل‌های

فشار قوی در طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنتور برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- اتاق مجهز به کولر گازی