

شرایط محیطی برای نگهداری سامانه

skelesense

- **شرایط دمایی:** شما باید دستگاه خود را در یک محیط با دمای مناسب قرار دهید. دستگاه شما نباید در محیط های بسیار سرد یا گرم قرار بگیرد. دمای کار دستگاه شما بین 15 تا 35 درجه سلسیوس است. اگر دستگاه شما در محیط های خارج از این محدوده قرار بگیرد، ممکن است عملکرد آن تحت تاثیر قرار گیرد و خطر خرابی افزایش یابد.
- **شرایط رطوبتی:** شما باید دستگاه خود را در یک محیط با رطوبت مناسب قرار دهید. دستگاه شما نباید در محیط های بسیار خشک یا مرطوب قرار بگیرد. رطوبت کار دستگاه شما بین 30 تا 70 درصد است. اگر دستگاه شما در محیط های خارج از این محدوده قرار بگیرد، ممکن است عملکرد آن تحت تاثیر قرار گیرد و خطر آب خوردگی و اتصال کوتاه افزایش یابد.
- **شرایط نوری:** شما باید دستگاه خود را در یک محیط با نور مناسب قرار دهید. دستگاه شما نباید در محیط های بسیار تاریک یا روشن قرار بگیرد. نور کار دستگاه شما بین 200 تا 500 لوکس است. اگر دستگاه شما در محیط های خارج از این محدوده قرار بگیرد، ممکن است عملکرد آن تحت تاثیر قرار گیرد و خطر خیره شدن چشم و کور شدن سنسور حرکت افزایش یابد.
- **شرایط صوتی:** شما باید دستگاه خود را در یک محیط با صوت مناسب قرار دهید. دستگاه شما نباید در محیط های بسیار سرو صدادار یا سکوت قرار بگیرد. صوت کار دستگاه شما

