

شرایط محیط برای نصب و راه اندازی

- در محیطی عاری از گردغبار و تمیز باشد .
- کنار پنجره نباشد .
- الودگی نداشته باشد .