

- 1- دستگاه بر روی میز مسطح با ابعاد حداقل 40*50 سانتی متر قرار گیرد .
- 2- میز قرار گیری دستگاه صلب بوده و تحمل وزن 15 کیلوگرم را دارا باشد .
- 3- دستگاه در مجاورت وزش باد پنکه یا کولر قرار نگیرد .
- 4- از قرار دادن هر گونه وسیله اضافی بر روی دستگاه خودداری شود .
- 5- برای تمیز کاری دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نشود .
- 6- دمای محیط کار دستگاه بین 40°C تا 15°C درجه سانتیگراد می باشد .
- 7- دو شاخه برق دستگاه به پریز دارای اتصال زمین وصل شود و از اتصال دستگاه به پریز فاقد اتصال زمین جداً خودداری شود .
- 8- رطوبت محیط کار دستگاه بین 0 تا 50 درصد باشد .
- 9- از تماس آب با دستگاه جلوگیری شود .