

Qeshm Voltage

ربات پرندہ کوادروتور
QV-QUAD-A

شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی به شرح ذیل میباشد:

▪ **محل استقرار**

این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل 25 مترمربع ارتفاع حداقل 6 متر (یا فضای باز در صورتی که رطوبت و گردوخاک در هوا نباشد) با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابل‌های فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

▪ **دمای محیط**

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین 10 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد.

▪ **رطوبت هوا**

رطوبت بهینه برای دستگاه بین 0 تا 30 درصد می باشد.

▪ **نصب و راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی در شرایط ذیل پیشنهاد نمی شود**

محیط Out door

محیط با رطوبت بالا

محیط با دمای بالا

محیط با نویزپذیری بالا و برق فشار قوی