

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

این دستگاه نیاز به نصب و راه اندازی ندارد تنها باید به یک شیر آب در محل متصل شود.