

- 1- دستگاه بر روی میز مسطح با ابعاد حداقل 90*100 سانتی متر قرار گیرد .
- 2- روی میز قرارگیری دستگاه از سطح میز به ارتفاع 1 متر آزاد باشد (به علت متحرک بودن قسمت بالای دستگاه) .
- 3- میز قرار گیری دستگاه صلب بوده و تحمل وزن 100 کیلوگرم را دارا باشد .
- 4- دستگاه در مجاورت وزش باد پنکه یا کولر قرار نگیرد .
- 5- از قرار دادن هر گونه وسیله اضافی بر روی دستگاه خودداری شود .
- 6- برای تمیز کاری دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نشود .
- 7- دمای محیط کار دستگاه بین 40C° تا 15 C° درجه سانتیگراد می باشد .
- 8- دو شاخه برق دستگاه به پریز دارای اتصال زمین وصل شود و از اتصال دستگاه به پریز فاقد اتصال زمین جداً خودداری شود .
- 9- رطوبت محیط کار دستگاه بین 0 تا 50 درصد باشد .
- 10- از تماس آب با دستگاه جلوگیری شود .
- 11- محیط کار دستگاه تمیز و عاری از گرد و غبار باشد .
- 12- محیط کار دستگاه از تحویه مناسب برخوردار باشد .