



به نام خدا

• شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- برق مناسب عاری از هرگونه آلودگی
- دمای مناسب محیط 20 تا 25 درجه سانتیگراد
- رطوبت مناسب بین 30 تا 50 درصد
- میز تراز شده، عاری از هر نوع لرزش و حرکت
- پیشنهاد می شود از دستگاه استاپ لایزر و یا UPS استفاده گردد.