



## پویا فرآزما یک آزمایشهای پایه فیزیک الکتروسیسته

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- کنتور برق تک فاز ۱۰ آمپر
- ۲- محدوده دمایی بین ۴۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۵۰٪ - ۱۰٪

### **راهنمای نصب و راه اندازی:**

همراه دستگاه فیلم آموزشی کامل برای خریدار ارسال می گردد.  
وجود فیلم به مرکز آموزشی این امکان را می دهد که هرچند بار که لازم باشد قطعات دستگاه و نحوه چیدمان و استفاده از دستگاه را ببینند.

### **کالیبره کردن دستگاه:**

قطعات نیاز به کالیبراسیون ندارند.