

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه دیونایزر :

فضای مسطح به طول 150 سانتیمتر و به عرض 100 سانتیمتر ، همچنین وجود آب سرد جهت اتصال به دستگاه و وجود خروجی فاضلاب حداکثر در فاصله 2 متری از محل نصب دستگاه و وجود پریز برق در نزدیکی محل نصب در نظر گرفته شده است.