

## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه Jikan RMC-10

کارشناسان شرکت نانومهندسی سطح ژیکان، خدمات نصب و راه اندازی دستگاه را به صورت رایگان در اختیار خریداران محترم قرار می دهند.

مراحل نصب و راه اندازی به قرار زیر است:

- (۱) تنظیم پایه های دستگاه جهت قرارگیری بر روی میز آزمایش
- (۲) تنظیم سیستم هواگیری
- (۳) تنظیم سیستم گردش مایع
- (۴) تنظیم سیستم کنترل دما
- (۵) تنظیم سیستم تخلیه مایع

فرایند نصب و راه اندازی دستگاه پس از انجام مراحل فوق، حصول اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه و تأیید خریداران به اتمام می رسد.

به منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسب دستگاه لازم است به نکات زیر توجه شود:

- (۱) از ریختن آب یا هر مایع دیگری بر روی بدنه و اجزای دستگاه اکیدا خودداری شود.
- (۲) پس از اتمام کار با دستگاه، کلیدها در حالت خاموش قرار داده شده و برق ورودی به دستگاه قطع شود.
- (۳) از ضربه زدن و وارد کردن نیرو به بدنه، نمایشگر و سایر اجزای دستگاه اکیدا خودداری شود.
- (۴) از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیدا پرهیز شود و در صورت بروز هر گونه اشکال با کارشناسان شرکت نانومهندسی سطح ژیکان تماس حاصل شود.