



شماره ثبت: ۴۲۴۵۷

شرکت مهندسی فلات باختر صدر

طراح و تولید کننده سیستم‌های جداسازی هوا

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

ابعاد مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه محوطه لازم برای نصب اتصالات به شکل زیر میباشد:

۱۲۰*۱۳۰*۷۰ سانتیمتر (عرض*ارتفاع*عمق)

دستگاه میبایست در یک محیط مسقف نصب گردد و دور از محیطهایی باشد که احتمال آتش سوزی در آنها زیاد است. (مانند کنار آون، کوره و...)

دفتر شرکت: پارک علم و فناوری تبریز- ایران

کدپستی: ۵۱۶۶۷۱۹۷۴۳

تلفن: ۰۴۱۳۶۶۹۸۷۰۷ (+۹۸)

همراه: ۰۹۱۴۴۳۵۶۹۱-۰۹۱۴۱۸۹۰۷۴۵

Website: www.falatbakhtar.com

Email: info@falatbakhtar.com