

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

اغلب دستگاه های فریز درایر آزمایشگاهی و صنعتی در دمای محیطی آزمایشگاه یعنی ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت استاندارد کار می کند.