

شرایط محیطی:

- ۱- دستگاه باید طوری قرار بگیرد که از هر طرف با دیوار یا دستگاه مجاور حد اقل ۲۰ سانتیمتر فاصله داشته باشد و ورودی و خروجی مسیر فن های خنک کننده به هیچ وجه مسدود نشود.
- ۲- وجود ارت مناسب در محل استفاده از دستگاه
- ۳- تغذیه توسط برق تک فاز، جریان ورودی ۱۲ آمپر