



شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه به شرح ذیل می باشد :

- ۱) این ست حداکثر برای ۲ نفر طراحی گردیده می باشد و نسبت به تعداد خریداری شده از این ست ،مساحت مورد نیاز تامین گردد . (طول هر ست ۱۱۰ سانتی متر در نظر گرفته شود و فاصله هر دو ست نسبت به هم حداقل ۵۰ سانتی متر).
- ۲) وزن دستگاه سنگین می باشد (حدود ۴۰ کیلوگرم) و به همین دلیل بهتر است مکان در نظر گرفته شده در طبقه همکف باشد تا هم حمل و نقل آسان گردد .
- ۳) این ست با برق تکفاز کار می کند به همین دلیل در مکان مورد نظر به تعداد ستهای خریداری شده پریز تکفاز موجود باشد .
- ۴) مکان مورد نظر ارت داشته باشد .
- ۵) برای کابل ورودی ، هرست حدود ۴ آمپر در نظر گرفته شود .