



## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری مجموعه آموزشی پنوماتیک:



- منبع انرژی مورد نیاز برق تک فاز ۱۵ آمپر
- فضای مورد نیاز:

  ۱. فضای مورد نیاز برای نصب ۱.۵ برابر میزان ابعاد دستگاه
  ۲. عدم برخورد با سایر تجهیزات آزمایشگاهی
  ۳. دمای مطلوب برای نگهداری ۱۵-۴۰ درجه سانتی گراد، عدم قرارگیری در دماهای زیر صفر و بالای پنجاه درجه سانتی گراد
  ۴. عدم قرارگیری به مدت طولانی زیر نور مستقیم خورشید
  ۵. رطوبت کمتر از ۲۵٪ - رطوبت بالای هوا موجب کاهش عمر دستگاه می شود.

آدرس: خراسان رضوی - سبزوار - خیابان ۲۴ متری انقلاب - خیابان نیستان - نیستان ۱ - مرکز رشد واحد سبزوار - اتاق ۳۰۴

تلفن : ۰۵۱۴۴۶۴۷۰۸۸ - ۰۵۱۴۴۲۴۵۹۳۰

همراه : ۰۹۱۵۵۷۱۵۹۰۳ - ۰۹۱۲۲۴۷۳۴۳۱

وبسایت : [www.smst-hakim.ir](http://www.smst-hakim.ir) پست الکترونیک : [smst\\_hakim@yahoo.com](mailto:smst_hakim@yahoo.com)