



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگه داری مجموعه آموزشی پنوماتیک و هیدرولیک :



- منبع انرژی مورد نیاز برق تک فاز ۱۵ آمپر
- فضای مورد نیاز:
 ۱. فضای مورد نیاز برای نصب ۱.۵ برابر میزان ابعاد دستگاه
 ۲. عدم برخورد با سایر تجهیزات آزمایشگاهی
 ۳. دمای مطلوب برای نگه داری ۱۵-۴۰ درجه سانتی گراد ، عدم قرار گیری در دماهای زیر صفر و بالای پنجاه درجه سانتی گراد
 ۴. عدم قرار گیری به مدت طولانی زیر نور مستقیم خورشید
 ۵. رطوبت کمتر از ۲۵٪ - رطوبت بالای هوا موجب کاهش عمر دستگاه می شود.

آدرس: خراسان رضوی-سبزوار-خیابان ۲۴متری انقلاب-خیابان نیستان-نیستان ۱-مرکز رشد واحد سبزوار-اتاق ۳۰۴

تلفن : ۰۵۱۴۴۶۴۷۰۸۸-۰۵۱۴۴۲۴۵۹۳۰

همراه : ۰۹۱۵۵۷۱۵۹۰۳ - ۰۹۱۲۲۴۷۳۴۳۱

وب سایت : www.smst-hakim.ir پست الکترونیک : smst_hakim@yahoo.com