

## کیت پایه و نگه‌دارنده

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

نیاز به شرایط محیطی با ارتعاش کم و همچنین رطوبت و دما نرمال دارد .