



بسم الله الرحمن الرحيم

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرکت نور فناوری تک پرتو نوران (تکنوران)، شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری محصول میکرو اسپکتروفوتومتر را مطابق ذیل اعلام می‌دارد:

- دستگاه نصب و راه اندازی ساده ای دارد که در دفترچه راهنما ارائه شده است.
- برق ورودی ۲۲۰ ولت باشد.
- پریز برق ورودی دستگاه حتما باید ارت داشته باشد.
- پریز برق دستگاه به محافظ برق وصل شود.
- دستگاه در دمای اتاق و رطوبت عادی کار می‌کند.
- از ورود هرگونه ضربه به دستگاه باید خودداری شود چون تنظیم اپتیکی دستگاه را بر هم می‌زند و دستگاه از شرایط عادی خارج می‌شود.
- از ورود گرد و غبار روی قطعات خارجی دستگاه جلوگیری شود.



www.technoran.com



info@technoran.com



۰۲۱۸۸۶۲۶۹۶۰

۰۹۳۳۱۲۴۷۷۷۱



مرکز نوآوری دانشگاه الزهرا (س) ونک تهران ایران