

شرایط محیطی لازم برای نصب راه اندازی و نگهداری دستگاه رطوبت سنج اتوماتیک خاک مدل SM01

- یونیت کنترل دستگاه حساس به ضربه بوده و از این رو بایستی در نگه داری آن دقت به عمل آید.
- تغذیه دستگاه از نیروی برق شهری (۲۲۰ ولت) انجام می شود که بایستی در نزدیکی دستگاه مهیا شود.
- برای فعال شدن سیستم GSM و ارسال داده ها سیم کارت فعال با آنتن دهی مناسب نیاز است.
- استفاده و نگه داری در محیطهایی با درجه حرارت کمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از ۹۰ درصد برای دستگاه مناسب تر است.