



Barsanj Electric.co

شرایط محیطی دستگاه

چنانچه دستگاه روی میز قرار می گیرد ، باید میز آن طراز و بدون لرزش باشد.

فضای لازم برای دستگاه ۴ متر مربع است.

از گرد و غبار و رطوبت کارگاهی محافظت شود .