

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه آنالیز حساس به شرح ذیل میباشد:

۱. داشتن میز سنگین و محکم در مقابل لرزش‌های محیط اطراف
۲. محیط با گردش هوای پایین
۳. بدور از امواج الکترومغناطیسی شدید
۴. دمای کاری بین ۲۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد

نشانی: تهران - خیابان توحید - خیابان ستارخان - خیابان مهران آفرند - پ ۱۱ - طبقه اول. کد پستی: ۱۴۴۱۶۴۳۹۴۳

شماره تماس: ۰۹۲۱-۹۵۷۱۶۵۳ - ۰۶۶۹۲۰۷۲۴ - ۰۲۱