



شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- ۱- آزمایشگاه مجهز به سکوی آزمایشگاهی و فضای جانبی قابل دسترس برای دستگاه باشد.
- ۲- محیط به دور از بخارات اسیدی باشد.
- ۳- دمای محیط زیر ۴۰ درجه باشد.
- ۴- در معرض نور مستقیم خورشید نباشد.