



شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی دستگاه‌های سری PVS-2070:

- جانمایی نصب دستگاه بر روی خطوط تولید و یا دستگاه های تستر.
- تامین برق تکفاز ۲۲۰ ولت AC جهت تغذیه دستگاه.
- جلوگیری از تابش مستقیم و محدود سازی نور محیط در محل تصویربرداری.
- در شرایط اندازه گیری نور نیاز به باکس ایزولاسیون نور می باشد.

شرایط کالیبراسیون:

- دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و نیازی به کالیبراسیون ندارد.

آزمون های تحویل دهی:

- دستگاه پس از تست و انجام آزمایش های استاندارد تحویل می گردد.
- بررسی صحت عملکرد با تست های استاندارد متعدد در محل کارگاه شرکت پاترا صورت می گیرد.