

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی :

- کف حتما تراز
- فلوم آزمایشگاهی