



## ویرا ابزار آزما

### شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

#### دستگاه سه محوری دینامیکی غیر اشباع

<ul style="list-style-type: none"><li>- اتاق آزمایشگاه سر پوشیده به مساحت حداقل ۱۲ متر مربع و ارتفاع حداقل ۳ متر</li><li>- تعبیه دستگاه بر روی یک سطح و یا ترجیحا یک میز فلزی به ابعاد ۱×۳ متر در ارتفاع حدودا ۸۰ سانتی متر از سطح زمین و یا سکوی استاندارد آزمایشگاهی</li></ul>	محل نصب
<ul style="list-style-type: none"><li>• برق شهری ۲۲۰ ولت</li></ul>	برق
<ul style="list-style-type: none"><li>• رایانه و یا لپ تاپ برای نصب و اجرای برنامه دستگاه</li><li>• کمپرسور هوا با حجم حداقل ۲۰ لیتر و فشار کاری ۶ تا ۸ بار</li></ul>	تجهیزات جانبی لازم