

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۱۵ آمپر برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه بایستی روی یک میز مناسب قرار داده شود.